



C010401 (Charcoal and Black)

Chair

Weight Limit: 250 lbs / 113 kg



Thank you for purchasing from Dorel!



**Questions, concerns, missing parts?
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
BEFORE RETURNING PRODUCT TO THE RETAILER.**

If parts are missing or damaged, we will gladly ship your replacement parts free of charge.

Visit www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts
or call Toll-Free **1-800-267-1739**.

You can also chat with us at www.dhpfurniture.com

Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)

VISIT THE DHP HELP CENTER
FOR ASSEMBLY VIDEOS AND MORE!
helpcenter.dhpfurniture.com
OR SCAN ME TO THERE !



**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY
INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Limited 1 year Warranty

Dorel warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

The terms and conditions of the limited warranty are subject to change without notice. For the latest warranty policy, please visit www.dhpfurniture.com.

Contact Us!

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:



www.dhpfurniture.com



@dhpfurniture.com





1-800-267-1739




DHP Consumer Services
12345 Albert Hudon, Suite 100,
Montreal, Quebec H1G 3L1

Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.




This product is
packaged in **1 carton**















Do NOT use
powertools

PARTS LIST



PARTS LIST




					
SEAT X1PC	BACK X1PC	RIGHT ARM X1PC	LEFT ARM X1PC	HEADREST X1PC	SEAT PLATE X1PC
					
GAS LIFT X1PC	TELESCOPIC COVER X1PC	STAR BASE X1PC	CASTER X5PCS	RIGHT PLASTIC COVER X1PC	LEFT PLASTIC COVER X1PC

PART NUMBERS	
PART LABELS	C010401 (Charcoal and Black)
A	T810380
B	T810390
C	T810400
D	T810410
E	T810420
F	T810360
G	T810430
H	T810440
I	T810450

PART NUMBERS	
PART LABELS	C010401 (Charcoal and Black)
J	T810460
K	T810470
L	T810480

⚠ Each part has a unique part number. Please reference the appropriate partnumber when contacting customerservice for replacement parts.

⚠ Before throwing any packaging, pleaseverify all contents and make sure you havereceived all the parts listed above!

HARDWARE LIST			
1	2	3	4
			
BOLT M8X20mm 16 PCS	BOLT M5X12mm 2 PCS	ALLEN KEY 1 PC	ALLEN KEY 1 PC

Hardware Pack

C010401
(Charcoal and Black) ■ HP#:





Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.



The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.



Step 1

Attach the back **B** to the seat **A** on the right side with bolt **1** as shown.





Step 2

Attach the back **B** to the seat **A** on the left side with bolt **1** as shown.





Step 3

Attach the right plastic cover **K** to the seat **A** and the back **B** with bolt **2** as shown.





Step 4

Attach the left plastic cover **L** to the seat **A** and back **B** with bolt **2** as shown.




Step 5

Attach the right arm **C** and the left arm **D** to the seat **A** bolt **1** as shown.




Step 6

Attach the seat plate **F** and the seat **A** bolt **1** as shown.




Warning:
Please follow the front marks when placing the
seat plate (F) onto the bottom of the seat (A).



X4


Step 7

Attach the casters **J** to the star base **I** as shown.




Step 8

Attach the gas lift **G** and telescopic cover **H** to the star base **I** as shown.




Step 9

Insert the seat plate **F** to gas lift **G** as shown.



Step 10

Attach the headrest **E** to the back **B** as shown.




⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

⚠ Keep away from heat to avoid glazing, melting or burning of components.

Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.



That's it ! You've finished assembling your **Chair**.

C010401 (Charcoal y negro)

Sillas

Fecha de compra

Número de lote

¡Gracias por tu compra Dorel!

Información sobre la garantía

Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.


Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente.

Visite www.dhpfurniture.com para ver la garantía limitada válida en E.U. y Canadá.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



Preguntas, inquietudes, partes que faltan? **CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts, llame gratis al **1-800-267-1739** o chatea con nosotros al www.dhpfurniture.com



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 15 minutos.**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

- Chatea con nosotros : www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
- DHP Servicios al Cliente
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H1G 3L1

Partes

Piezas de reemplazo, visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.

Paquete de componentes

C010401 (Charcoal y negro)	HP#:
---------------------------------	------

-  Todo se incluye en 1 caja(s) grande(s)!
-  Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.
-  **Nota:** Por favor apriete completamente los pernos durante el ensamblaje, apriételes en la ultima etapa del ensamblaje, a menos que este indicado específicamente en alguna etapa de las instrucciones.
-  Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

NÚMERO DE PIEZAS		
ETIQUETAS DE PIEZAS	DESCRIPCIÓN	C010401 (Charcoal y negro)
A	El Seat	T810380
B	De vuelta	T810390
C	Brazo izquierdo	T810400
D	Brazo derecho	T810410
E	Cabeza cabeza	T810420
F	Seat Plateado	T810360
G	Ascensor de gas	T810430
H	Cubierta telescópica	T810440
I	Base de estrellas	T810450
J	El Caster	T810460
K	Cubierta de plástico derecha	T810470
L	Cubierta plástica izquierda	T810480

Instrucciones

Paso 1

Fije la parte trasera **B** al asiento **A** en el lado derecho con el perno ❶ como se muestra.

Paso 2

Fije la parte trasera **B** al asiento **A** en el lado izquierdo con el perno ❶ como se muestra.

Paso 3

Fije la cubierta de plástico derecha **K** al asiento **A** y al respaldo **B** con el perno ❷ como se muestra.

Paso 4

Fije la tapa de plástico izquierda **L** al asiento **A** y al respaldo **B** con el perno ❷ como se muestra.

Paso 5

Fije el brazo derecho **C** y el brazo izquierdo **D** al perno ❶ del asiento **A** como se muestra.

Paso 6

Fije la placa del asiento **F** y el perno del asiento **A** ❶ como se muestra.

Paso 7

Conecte las ruedas **J** a la base de la estrella **I** como se muestra.

Paso 8

Fije el elevador de gas **G** y la cubierta telescópica **H** a la base de la estrella **I** como se muestra.

Paso 9

Fije la placa de asiento **F** al elevador de gas **G** como se muestra.

Paso 10

Fije el reposacabezas **E** a la parte posterior **B** como se muestra.



Límites de peso: 250 lbs / 113 kg

Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su mueble a su nueva ubicación.
- Sus muebles Dorel se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.



PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.
- Mantenga el mueble alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme.

C010401 (Charbon et noir)

Chaises

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit Dorel !

Informations sur la garantie

Dorel garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.


Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. La garantie ne couvre pas l'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quand l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus.

Visitez www.dhpfurniture.com pour visionner la garantie limitée valide aux États-Unis et au Canada.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



Des questions, des préoccupations ou des pièces manquantes? CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, nous expédierons volontiers vos pièces de rechange gratuitement.

Visitez www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts, appelez sans frais au **1-800-267-1739** ou clavardez avec nous au www.dhpfurniture.com.



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps estimé d'assemblage : 15 minutes.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

- Clavardez avec nous : www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
- DHP Service à la Clientèle
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montréal, Québec, Canada, H1G 3L1

Pièces

Pour des pièces de rechange, visitez
www.dhpfurniture.com/fre/replacement-parts

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit. Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.

- ⚠ Tout dans 1 grande(s) boîte(s)!
- ⚠ Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides. Vérifier que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).

Quincaillerie

C010401 (Charbon et noir)	HP#:
--------------------------------	------

- ⚠ **Remarque:** Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- ⚠ Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

LISTE DES PIÈCES		
ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	C010401 (Charbon et noir)
A	Siège	T810380
B	Retour	T810390
C	Bras gauche	T810400
D	Bras droit	T810410
E	Appuie-tête	T810420
F	Plateau de siège	T810360
G	Ascenseur à gaz	T810430
H	Couverture télévisuelle	T810440
I	Base étoile	T810450
J	Le Caster	T810460
K	Couverture plastique droite	T810470
L	Couverture en plastique gauche	T810480

Instrucciones

Étape 1

Fixez le dossier **B** au siège **A** sur le côté droit avec le boulon **❶** comme indiqué.

Étape 2

Fixez le dossier **B** au siège **A** sur le côté gauche avec le boulon **❶** comme indiqué.

Étape 3

Fixez le couvercle en plastique droit **K** sur le siège **A** et le dos **B** avec le boulon **❷** comme indiqué.

Étape 4

Fixez le couvercle en plastique gauche **L** au siège **A** et au dossier **B** avec le boulon **❷** comme illustré.

Étape 5

Fixez le bras droit **C** et le bras gauche **D** au boulon du siège **A** **❶** comme illustré.

Étape 6

Fixez la plaque de siège **F** et le boulon de siège **A** **❶** comme indiqué.

Étape 7

Fixez les roulettes **J** à la base de l'étoile **I** comme indiqué.

Étape 8

Fixez l'élévateur à gaz **G** et le couvercle télescopique **H** à la base de l'étoile **I** comme indiqué.

Étape 9

Fixez la plaque de siège **F** à l'ascenseur à gaz **G** comme indiqué.

Étape 10

Fixez l'appuie-tête **E** à l'arrière **B** comme indiqué.



Limite de Poids: 250 lbs / 113 kg

Conseils utiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et reassemblé pour faciliter les déménagements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.



AVERTISSEMENT

- Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut rendre le meuble instable ou provoquer des blessures.
- Gardez le meuble loin des sources de chaleur pour éviter que les composants fondent, brûlent ou changent de texture.