REPLACEMENT PART DESCRIPTION FORM

MODEL #: T310-117

PART#	DESCRIPTION	USED ON:	MRP#			MATERIAL	QTY.	FACTORY USE ONLY!!	
								PACK	P/M
1	Top Panel (620x402x39mm)	T310-117	R76430			Wood	1	K	M
2	Left Side Assembly (594x535x30mm)	T310-117	R76431			Wood	1	K	M
3	Front Frame Assembly (594x373x40mm)	T310-117	R76432			Wood	1	K	M
4	Handle (w/5/32inx22mm Bolts)	T310-117	R76433			Metal	2	G	P
5	Door (318x306x16mm)	T310-117	R76434			Wood	1	K	M
6	Shelf (512x312x28mm)	T310-117	R76435			Wood	1	K	M
7	Tray (328x308x10mm)	T310-117	R76436			Wood	1	K	M
8	USB Power Strip (w/Screws) OLD	T310-117	R48209			Plastic	1	G	P
8	USB Power Strip (w/Screws)(ID668-06) NEW	T310-117	R79015			Plastic	1	G	P
9	Back Panel (510x312x5mm)	T310-117	R76437			Wood	1	K	M
10	Right Side Assembly (594x535x30mm)	T310-117	R76438			Wood	1	K	M
11	Bottom Panel (535x312x28mm)	T310-117	R76439			Wood	1	K	M
12	Hinge (w/Screws)	T310-117	R76440			Metal	2	G	P
13	Tray Stop (w/Screw)	T310-117	R56522			Plastic	1	G	P
14	Door Catch (M+F)(w/Screws)	T310-117	R76563			Metal	1	G	P
15	Insert (1/4in x 15mm)	T310-117	R08531			Metal	17	G	P
16	Pad (D=15mm)	T310-117	R76441			EVA	2	G	P
17	Hardware Pack	T310-117	R76442			1/4inx1 1/2in Allen Bolt (17) 1/4in Flat Washer (17) 1/4in Lock Washer (17) 5/32in Allen Wrench (1)	1	G	P

NOTE: Part #8 NEW effective starting serial#: 628200289000









 All Rights Reserved.