



RESIDENT



HEADBOARD BED FRAME



Please open the zipper
to find all the parts
inside the headboard

twin/c:grey	twin/c:linen
full/c:grey	full/c:linen
queen/c:grey	queen/c:linen
king/c:grey	king/c:linen
calking/c:grey	calking/c:linen

WARNING!

- Due to the size of this bed we recommend assembling it in the room intended for use.
- Check the packaging to make sure you have all the parts listed on this instruction.
- Before use, make sure this bed is fully assembled. Do not over-tighten screws.
- Do not use power tools to assemble this bed. Additional tools not needed.
- This product should be used only on firm, level ground.
- Do not destroy the packaging until after the product is fully assembled.
- To move this bed, please disassemble firstly.
- This product can support a maximum of 800 lb. evenly distributed.
- Keep all packaging box, bags and small parts out of the reach of children.
- Make sure bed frame's legs are in contact with the ground all the time.
- Do not jump, stand on this bed.

CLEANING INSTRUCTIONS

For: Liquid spills, non-liquid spills

- The removal of dried non-liquid spills may require the use of soft brush or vacuum.
- Mix water-based upholstery cleaner with 16 ounces of lukewarm water.
- Dampen a cleaning cloth in the mixture and gently blot the soiled area. Avoid rubbing the affected area aggressively.
- Wipe area with a clean cloth dampened in water. Ensure that all the soap residue has been removed.

⊠⊠⊠ ADVERTENCIAS!!!

- Debido al tamaño de este producto, le recomendamos ensamblarlo en la habitación donde se piense usar.
- Revise el embalaje para asegurarse de que tiene todas las partes enlistadas en estas instrucciones.
- Antes de usar esta cama, asegúrese de que esté totalmente armada. No apriete de más los tornillos.
- No use herramientas eléctricas para armar esta cama. No se requieren herramientas adicionales.
- Este producto debe usarse solamente sobre un piso firme y parejo.
- No destruya el embalaje antes de que el producto esté completamente armado
- Para mover esta cama, por favor, desármela primero.
- Este producto puede aguantar un máximo de 363 kg distribuidos homogéneamente.
- Mantenga todas las cajas, bolsas y partes pequeñas del embalaje lejos del alcance de los niños.
- Asegúrese de que las patas de la base de la cama estén en contacto con el piso todo el tiempo.
- No salte ni se ponga de pie sobre esta cama.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para: derrames líquidos, derrames no líquidos

- Para retirar derrames secos no líquidos se puede requerir el uso de un cepillo suave o aspiradora.
- Mezcle un limpiador de tapicería a base de agua con 473 ml de agua tibia.
- Humedezca un trapo en la mezcla y talle suavemente la zona manchada. Evite tallar agresivamente la zona afectada.
- Limpie la zona con un trapo limpio humedecido en agua. Asegúrese de haber eliminado todo residuo de jabón.


AVERTISSEMENTS!

- En raison des dimensions de ce lit, nous recommandons de le monter dans la pièce prévue pour son utilisation.
- Vérifiez l'emballage afin de vous assurer que vous avez toutes les pièces figurant dans ces instructions.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que ce lit est complètement monté. Ne pas trop serrer les vis.
- Ne pas utiliser des outils électriques pour monter ce lit. Des outils supplémentaires ne sont pas nécessaires.
- Ce produit doit être utilisé sur un sol plat et stable uniquement.
- Ne détruisez pas l'emballage avant que le produit ne soit complètement monté.
- Pour déplacer ce lit, veuillez le démonter d'abord.
- Ce produit peut supporter un poids maximal de 363 kg distribué de manière égale.
- Gardez la boîte d'emballage, les sacs et les petites pièces hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que les pieds du cadre du lit sont tout le temps en contact avec le sol.
- Ne sautez pas et ne vous mettez pas debout sur ce lit.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Pour : Saleté liquide, saleté non liquide

- L'enlèvement de saleté non liquide peut exiger l'utilisation d'une brosse douce ou d'un aspirateur.
 - Nettoyant pour tissu et rembourrage à base de mélange d'eau avec 500 grammes d'eau tiède.
 - Mouillez légèrement un tissu avec le mélange et essuyez doucement la zone sale.
- Évitez de frotter la zone à nettoyer de manière forte.
- Essuyez la zone avec un tissu propre imbibé d'eau. Assurez-vous d'enlever tous les résidus de savon.



HEAVY OBJECT




DO NOT DRAG

The product instructions must be carefully followed to ensure that the product is properly assembled and positioned prior to use. Failure to follow the instructions could result in damage to the product and/or cause personal injury to the end user. This includes but not limited to bending or otherwise deforming the support legs or other structural components by sliding the assembled bed frame for relocation.


Il convient de suivre soigneusement les instructions relatives au produit afin de s'assurer du montage et du positionnement corrects de celui-ci avant toute utilisation.

Le non-respect desdites instructions est susceptible d'entraîner un endommagement du produit et/ou d'exposer l'utilisateur final à des risques de blessures corporelles. Cela inclut, sans pour autant s'y limiter, le pliage et la déformation de quelque manière que ce soit des pieds de support ou de tout autre élément structurel en faisant glisser le cadre de lit monté pour le déplacer.


Las instrucciones del producto se deben seguir con cuidado para así garantizar su correcto ensamblaje y posición antes de usarlo. No seguir las instrucciones puede provocar daños al producto o lesiones personales al usuario. Este incluye, pero no se limita a, torcer o deformar las patas de soporte u otro componente estructural deslizando el armazón de cama ensamblado para cambiarlo de posición.




A-1X




B-1X




C-2X



D-2X




E-1X




F-2X

King-4X




G-2X



H-1X


King-2X

I-4X



S-2X


Hardware kits
L'ensemble de quincaillerie
El kit de herramientas



J-5X


M6 x 30mm

Full Queen-5X
King-10X



M

4mm Allen Key x 1



N



5mm Allen key x 1

Phillips Screwdriver (not supplied)
Tournevis À Tête Étoilée (non fourni)
Destornillador de Cruz (No incluido)

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.


ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.

PRECAUCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.




Two people required

STEP 1




- Lay parts (A) and (B) flat on the floor and attach plastic legs (I) underneath headboard and Footboard.
- Acueste las partes (A) y (B) sobre el piso y acople las patas de plástico (I) por debajo de la cabecera y el pie de cama.
- Posez les pièces (A) et (B) sur le sol et raccordez les pieds en plastique (I) sous la tête de lit et le pied de lit.

STEP 2




- Lay part (D) and (C) flat on the floor next to each other as shown. Slide leg (G) underneath pre-attached screws at the center of the side rails tighten using the allen wrench (M). Repeat step 2 on the other side.
- Acueste las partes (D) y (C) sobre el piso una junta la otra como se muestra. Deslice la pata (G) por debajo de los tornillos previamente colocados a la mitad de las barandas laterales usando la llave Allen (M) para apretar. Repita el paso 2 del otro lado.
- Posez les pièces (D) et (C) sur le sol l'une à côté de l'autre comme il est illustré. Faites glisser le pied (G) sous les vis pré-raccordées au centre des barres latérales et serrez en utilisant la clé Allen (M). Répétez l'étape 2 sur l'autre côté.

STEP 3




- Lift Assembly (C), (D), (G) above the pre-attached screws on the side of the headboard (A) and footboard (B).
- Levante la parte armada (C), (D), (G) por encima de los tornillos previamente colocados del lado de la cabecera (A) y el pie de cama (B).
- Soulevez le bloc (C), (D), (G) au-dessus des vis pré-raccordées sur le côté de la tête de lit (A) et du pied de lit (B).

STEP 4




- Slide the pre-attached legs on part (F) until it is vertical and screw in part (J) from the top to secure in place. Repeat on the other part (F).
- Deslice las patas previamente acopladas en la parte (F) hasta que esté vertical y atornille la parte (J) de la parte superior para asegurarla en su lugar. Repita en la otra parte (F).
- Faites glisser les pieds pré-raccordés sur la pièce (F) jusqu'à qu'ils soient alignés verticalement et vissez dans la pièce (J) à partir du haut pour les fixer. Répétez sur l'autre partie (F).

STEP 5




- Place the two full assemblies from previous step side by side. Attach the leg (H) with screws (J) from the top.
- Coloque las dos partes armadas del paso anterior una al lado de la otra. Acople la pata (H) con los tornillos (J) de la parte superior.
- Placez les deux blocs complets des étapes précédentes l'un à côté de l'autre. Raccordez le pied (H) avec des vis (J) à partir du haut.

STEP 6




- Place assembly from step 5 between headboard and footboard and screw in with pre-attached screws (J). Place part (E) on part (H) in the center of the assembly running between sideboards. Screw in part (E) to the center of the assembly using screw (J).
- Coloque la parte armada del paso 5 entre la cabecera y el pie de cama y atornille con los tornillos previamente colocados (J). Coloque la parte (E) en la parte (H) a la mitad de la parte armada que va entre las protecciones laterales. Atornille la parte (E) en el centro de la parte armada usando el tornillo (J).
- Placez le bloc de l'étape 5 entre la tête de lit et le pied de lit et vissez avec les vis pré-accordées (J). Placez la pièce (E) sur la pièce (H) au centre du bloc qui se trouve entre les planches latérales. Vissez la pièce (E) au centre du bloc en utilisant la vis (J).

STEP 7



Full & Queen



King

- Lay Slats (S) on the sideboard and use Velcro to keep in place.
- Acueste las tabillas (S) en la protección lateral y use cinta velcro para mantenerlas en su lugar.
- Posez les planchettes (S) sur la planche latérale et utilisez le crochet Velcro pour les maintenir en place.

